


SNMP Management 功能說明

WPS 具備 SNMP 管理功能，使得無線投影設備管理可以更容易。安裝 SNMP 管理程式 (簡單網路管理協定 2 c 版)，可以輕鬆的透過網路來管理和設定無線投影設備。此外，WPS 的 SNMP 可管理單部或是多部無線投影設備，利用批次處理功能來設定，可以讓所有設備在同一時間內完成。

SNMP Manager – 功能簡介:

搜尋:

安裝 SNMP manager 之後，並且將程式開啟，它將會自動的搜尋到網路上所有 WPS 設備。



1. 瀏覽與設定:


您無需連線到網路管理頁面，就可以瀏覽並設定 WPS 的系統屬性。

共有兩種模式可以使用:

1. Simple Mode (預設)
2. Advanced Mode

Simple Mode

你可透過點選左方的項目，來瀏覽或是設定 WPS。




※ 只有“讀取”權限的設定，輸入新值的欄位將無法使用


※ 有“讀取/設定”權限的設定，您可以在同一時間內，修改多部設備的設定

Advanced Mode

如果你想針對單一台做更進階的設定，你將可以選擇“Advanced Mode”模式




請選擇一個已連接的設備，您可以在右側部份看到所有的詳細資訊。



2. 匯入或匯出:

您可以使用"Save Configuration"來存取目前的設定

您可以使用"Load Configuration"來匯入既存的設定檔




PS: 這個功能只能在 Advanced mode 中所使用.


3. 批次設定:

透過使用相同的設定檔來批次對多部設備作相同的設定

點選 “Tool->Batch”



選擇設備名稱：



點選 “OK”後，您就可以將設定檔設定到您所選擇的設備中。