

MobiShow Client for Windows Mobile

中文使用手冊

Version: 1.0
Date: Nov. 08, 2011

1.1 安裝 MobiShow 軟體


1.1.1 軟體下載

- 1) 請開啟您手機的無線網路。
- 2) 將手機無線網路連到 MobiShow 網域。無線網域名稱 SSID 顯示在螢幕下方。
- 3) 請開啟手機上的瀏覽器，輸入 MobiShow 的網路位址。
 - ◆ 預設位址是 192.168.100.10。
 - ◆ 或是參考投影畫面下方顯示資訊。
- 4) 點擊“軟體下載”，下載手機軟體安裝程式(CAB 檔案格式)至您的手機。
- 5) 開啟手機上的檔案總管並找到 CAB 檔案。
- 6) 點擊 CAB 檔案並開始安裝。
- 7) 請依照指示完成安裝程序。

1.1.2 從 USB Token 中安裝軟體


- 1) 從 USB Token 中找到 MobiShow 的軟體
- 2) MobiShow 的軟體複製到手機上。
- 3) 點擊 CAB 檔案並開始安裝。
- 4) 請依照指示完成安裝程序。

1.2 用智慧型手機使用 MobiShow


- 1) 開啟手機“程式集”，並尋找“MobiShow” 應用程式。
- 2) 執行“MobiShow”  程式，應用程式會自動尋找。
- 3) MobiShow 將會開啟手機的無線網路，並列出可投影之選項供您選擇。



- 4) 選擇 MobiShow 無線網路(SSID 為 MobiShow)並連線。
- 5) MobiShow 程式將會自動搜尋並連線至 MobiShow。當找到 MobiShow 後，程式會自動登入，登入完成後手機螢幕上會出現主選單。



- 如果同時有多台 WPS 連線，會出現下列選單。請選擇欲使用之 WPS。




- 1) 請選擇欲使用之功能。若是要投影，請選擇“Screen”圖示。若欲使用行動簡

報(PtG)，請選擇“PtG”圖示。若要播放影片或 MP3 音樂，請選擇“Media”圖示。

- 手機螢幕投影：

MobiShow 可以投影手機螢幕畫面。開啟投影功能後，您可執行其他程式(例如 PowerPoint 檔案)或開啟檔案(例如 Word 文件或 JPG 圖片)，將為畫面投影到投影螢幕上。

注意：投影過程中請勿關閉 MobiShow 投影程式。



點擊“Stop”圖示來停止投影。

點擊“Pause”圖示來暫停投影。再次點擊“Pause”以恢復投影。

點擊“Zoom”圖示來放大螢幕投影畫面，投影畫面會等比例放大至最大投影邊緣為止。

點擊“Play”圖示從停止投影狀態來重新開始投影。

點擊“OK”或“Back”按鈕來回到主選單。

- 行動簡報 PtG：

當您選擇 PtG 功能，MobiShow 程式會自動開啟檔案總管讓您選擇欲投影之 PtG 檔案。檔案開啟後，PtG 會開始播放檔案裡的投影片，手機螢幕則顯示以下畫面讓您控制 PtG 行動簡報。



點擊“Prev” 或 “Next”圖示來前進或到下一個項目或下一頁。

點擊“PgUp” 或 “PgDn”圖示來退後至前一個項目或前一頁。

點擊“Stop” 圖示來停止播放。停止後，圖示會變成“ Play”。如果再點擊“Play”圖示會重新開始播放。

點擊“Home” 圖示來回到第一頁。

點擊“Jump” 圖示時，MobiShow 程式會列出檔案裡每一張投影片。您可以選擇跳到任何一頁面。

點擊“Open” 圖示來開啟另一個 PtG 檔案。

附註：PtG 功能安裝軟體

使用行動簡報時，您必需先安裝 “PtG converter.exe ”軟體，將您欲投影之 PowerPoint 檔案轉換成 PtG 檔案格式。您可於 USB Token 中取得此安裝軟體。

- 投影照片幻燈片：

您可使用 **MobiShow** 來投影手機裡所儲存的照片輸出至大螢幕上。照片可以清楚的顯示於大螢幕上，而不會受限於在手機上的小螢幕觀賞。

開啟單一照片檔案，請選擇欲投影照片並點擊“OK”按鈕。照片會顯示在 **MobiShow** 所連接的顯示裝置上。




點擊“Prev”或“Next”圖示，在同一個資料夾中前進至下一個項目或下一張照片。

點擊“Play”圖示來開始投影照片幻燈片。在投影照片幻燈片時，點擊“Pause”來暫停幻燈片。再次點擊“Pause”來停止幻燈片。

- 媒體中心：

當您選擇**Media Sender** 媒體中心功能，**MobiShow** 程式會自動開啟檔案總管讓您選擇影音檔案。請選擇欲播放的檔案(支援MPEG與WMV9影片格式，或MP3音樂檔案)。影片檔案會透過影音串流的方式送到**MobiShow**，影片於播放時需要幾秒鐘的緩衝時間，而緩衝時間取決於無線的訊號及傳輸速率。



檔案開啟後會自動播放到大螢幕，手機螢幕則會顯示下列畫面讓您控制影音播放。



點擊“FR”或“FF”圖示來往前或往後快轉。

點擊“Vol-”或“Vol+”圖示來調整播放音量。

點擊“Stop”圖示來停止播放。停止後，圖示會改變成“Play”。如果檔案未繼續播放，請再次點擊“Play”來重新開始播放。

點擊“Mute”圖示來啟動靜音。再次點擊“Mute”圖示來恢復音量。

點擊“Open”圖示來開啟其他影音檔案。

2) 在主選單中，點擊“OK”或“Back”圖示來結束 MobiShow 程式。